

PS424 Аккумуляторная батарея

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! – некорректная установка или программирование могут нанести серьезные травмы установщикам или пользователям системы. Поэтому во время установки необходимо строго следовать инструкциям, приведенным в настоящем руководстве. В случае возникновения вопросов, обратитесь за разъяснениями в Службу технической поддержки Nice.

Внимание! – Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Начинайте установку и подключение устройства только после завершения тестирования и окончания пусконаладочных работ описанных в инструкциях к автоматике.
- Перед установкой и подключением аккумуляторной батареи, обесточьте систему. Затем подсоедините батарею и проверьте, что начинается штатная работа блока управления. Если работа блока управления корректна, подключите электропитание.
- Запрещается вносить изменения в изделие, если они не предусмотрены в данном руководстве. Подобного рода операции приводят к возникновению неисправностей и могут быть причиной опасных ситуаций. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате самовольной модификации изделий.
- Во время монтажа, избегайте контакта изделия с водой или другими жидкостями. В случае попадания воды, обратитесь в Службу технической поддержки Nice.
- Утилизация упаковки должна быть выполнена в соответствии с требованиями, действующими в вашем регионе.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Сохраните настоящее руководство на случай необходимости программирования или технического обслуживания изделия в будущем.
- В конце срока службы изделия убедитесь, что материалы, из которых оно изготовлено, переработаны с учетом требований местного законодательства.
- Для гарантии срока службы изделия, требуется соблюдать следующие меры предосторожности:
 - В случае полной разрядки аккумуляторной батареи, требуется порядка 4 часов для ее зарядки.
 - Аккумуляторная батарея предназначена для аварийного электропитания автоматического устройства: при отключении электроэнергии, рекомендуется ограниченное использование автоматики. Чрезмерное и продолжительное использование может привести к перегреву элементов, что в дальнейшем повлечет за собой уменьшение срока службы аккумуляторной батареи.
 - В случае отключения электроэнергии, никогда не оставляйте автоматику, подключенной только к аккумуляторной батарее, дольше чем на 1 день: элементы батареи могут перегреться и срок службы аккумулятора уменьшиться.
 - В случае длительного бездействия автоматического устройства, аккумуляторную батарею необходимо снять и хранить в сухом месте во избежание снижения ее эффективности.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Данное изделие является перезаряжаемой аккумуляторной батареей напряжением 14,4В и емкостью 2200мАч и разработано специально для работы с устройствами Nice.

Внимание! – Использование устройства не по назначению запрещено!

PS424- аксессуар в линейке Nice, который обеспечивает аварийное электропитание устройств автоматики в случае нештатного отключения электроэнергии.

При полной зарядке, батарея гарантирует осуществление ряда последовательных циклов движения (1 цикл = открывание-закрывание).

Другие данные приведены в параграфе «ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ»

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

Перед вскрытием, проверьте целостность упаковки, а затем проверьте само изделие

Перед началом монтажа аккумуляторной батареи, проверьте подходит ли данная модель выбранному устройству автоматики.

Пределы использования

Настоящее изделие может быть установлено только на автоматику производства компании Nice, предполагающую использование именно данной модели батареи.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- **Внимание!** – Начинайте установку и подключение устройства только после завершения тестирования и окончания пусконаладочных работ описанных в инструкциях к автоматике.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Изделие является частью устройства автоматизации и, таким образом, должно быть утилизировано вместе с последним.

Как при установке, так и в конце срока службы, работа по демонтажу и разборке должна осуществляться квалифицированными специалистами.

Изделие состоит из различных материалов, некоторые из которых могут быть вторично переработаны, а другие должны быть уничтожены. Ознакомьтесь с действующими правилами утилизации данного класса изделий, принятыми местным законодательством.

Внимание! – Некоторые части изделия могут содержать опасные или вредные для окружающей среды вещества, которые при выбросе в случайном месте могут нанести вред природе или здоровью людей.

Как Вы можете видеть на обозначении, приведенном рядом с текстом, запрещено выбрасывать это изделие вместе с бытовыми отходами. Для утилизации необходимо осуществить «раздельный сбор отходов», в соответствии с действующим законодательством вашей страны или сдать изделие продавцу при покупке эквивалентного нового изделия.



Внимание! – Местные действующие нормативные акты могут предусматривать штрафные санкции в случае неправильной утилизации изделия.

Внимание! – Даже в разряженном состоянии аккумуляторная батарея может содержать вредные вещества, поэтому ЗАПРЕЩЕНО выбрасывать это изделие вместе с бытовыми отходами. Для утилизации необходимо осуществить «раздельный сбор отходов», в соответствии с действующим законодательством вашей страны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: Перезаряжаемая NiMH батарея

Номинальное напряжение: 14,4В

Емкость: 2200мАч

Пусковой ток: 7А на 3с

Номинальный ток: 5А для 1 минутных циклов каждые 6 минут

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +60 °C